

# **LE GABBRO**

## **MODE D'EMPLOI**

### **LE CHAUFFAGE.**

---

L'ensemble du bâtiment est chauffé par air pulsé.

Le thermostat général se situe dans le salon du 1er étage.

En principe, vous n'avez aucune intervention à faire pour le régler si ce n'est ouvrir ou fermer les sorties d'air dans les chambres ou dans le salon du rez-de-chaussée.

Chaque salle de bain possède un chauffage d'appoint.

En cas de problème sur les réglages, contactez directement le propriétaire du chalet au :

**04 78 68 31 45 ou 06 15 03 88 71**

Ce mode de chauffage n'étant pas très répandu, peu de personnes en connaissent les subtilités qui sont très différentes des radiateurs électriques ou à eau plus généralement utilisés.

## A éviter :

Salon du rez-de-chaussée :	<p>Utiliser la porte-fenêtre pour entrer et sortir alors qu'il fait froid. Vous refroidissez la pièce rapidement sans possibilité de la chauffer sauf après mise en route de la chaudière.</p> <p><b>Utilisez le sas d'entrée.</b></p> <p>Laisser les portes d'accès vers l'intérieur ou vers le cellier ouvertes.</p> <p>L'air chaud monte et le salon se refroidi.</p> <p><b>Gardez les portes fermées.</b></p> <p>Laisser la trappe de cheminée et sa grille latérale ouvertes. La chaleur de la pièce s'échappe par la cheminée et l'air froid est amenée par la grille latérale à gauche.</p> <p><b>Le matin, au lever, les braises sont alors éteintes, fermez la trappe et la grille.</b></p>
Chambre rez-de-chaussée :	<p>Si vous désirez l'aérer,</p> <p>Fermez la trappe de chauffage,</p> <p>Fermez la porte donnant sur le couloir,</p> <p>Ouvrez la fenêtre.</p> <p><b>Il est recommandé de conserver la porte de cette chambre toujours fermée, l'air chaud montant vers les étages.</b></p>
1 <sup>er</sup> étage.	<p>Vous pouvez laisser les portes de communication intérieures ouvertes, <b>si toutes les fenêtres et portes donnant vers l'extérieur sont fermées.</b></p>
Chambres du 1 <sup>er</sup> étage.	<p>Si vous désirez l'aérer,</p> <p>Fermez la trappe de chauffage,</p> <p>Fermez la porte vers le salon,</p> <p>Ouvrez la fenêtre.</p> <p><b>En laissant la porte ouverte vous refroidissez le salon, occasionnant une surchauffe du reste du bâtiment.</b></p>
Salles de bains.	<p>Lorsque vous utilisez le chauffage d'appoint, conservez les portes fermées pour ne pas réchauffer le salon ce qui aurait pour <b>conséquence de refroidir le reste du bâtiment.</b></p> <p>Arrêtez <b>SYSTEMATIQUEMENT</b> le chauffage de la salle de douche en <b>quittant</b> la pièce.</p>

## LA CHEMINEE.

---

Vous trouverez du **bois d'allumage** à gauche de la porte principale d'entrée du chalet.  
Servez-vous des bûches situées en façade du chalet et de préférence dans le même compartiment pendant tout votre séjour.

Une fois le bois préparé, ouvrez la trappe de fumée en dégageant la tige de fer sur le côté gauche du foyer.

Au bout d'une heure de fonctionnement, vous pouvez ouvrir le petit volet situé sur le côté gauche de la cheminée. Vous devez commencer à avoir de l'air chaud qui arrive.

Pensez à refermer ce volet le lendemain matin ainsi que la trappe de fumée en remontant la tige métallique vers le haut et l'avant.

---

## GAZ – ELECTRICITE.

Le robinet du gaz est situé sur la façade latérale intérieure de l'élément bas à gauche de la cuisinière.

Le tableau électrique est placé dans le placard sous l'escalier au rez-de-chaussée.

**IMPORTANT,  
NE JAMAIS COUPER LE GENERAL DU CHALET :**

Il n'y a plus de **chauffage pendant l'hiver**, donc plus de hors gel.  
Des **congélateurs fonctionnent** pendant toute l'année.

Nous vous souhaitons un séjour agréable et ensoleillé en espérant que vous aurez trouvé à Villard Reculas ce que vous étiez venu chercher et plus encore.

Christiane et Michel.